

INSTRUCCIONES

SELECTOR CL-168

1.- Conecte el selector.
Aparece en pantalla CL.

2.- Presione a la vez los botones + y -.
Aparece en pantalla C.

3.- Presione + o - para ajustar el número de monedas que quiere utilizar (entre 1 y 3).
Cuando aparezca en pantalla el número deseado, presione SET para confirmar.

*ejemplo: usted quiere utilizar 3 monedas: 0,50€, 1€ y 2€
presione + o - hasta leer 3 en pantalla
presione SET para confirmar*

4.- Aparece en pantalla P1. Este parámetro indica el número de pulsos asignados a la primera moneda. Ajuste el número de pulsos (+ y -) y pulse SET para confirmar.
Aparece en pantalla P2. Ajuste el número de pulsos (+ y -) y pulse SET para confirmar, y así sucesivamente.
Cuando termine el proceso, aparecerá en pantalla CL.

*ejemplo: P1 - moneda 1 (0,50€) - 1 PULSO - SET
P2 - moneda 2 (1€) - 2 PULSOS - SET
P3 - moneda 3 (2€) - 4 PULSOS - SET
Aparece en pantalla CL*

5.- Presione SET durante unos segundos y aparecerá A en pantalla. El monedero está preparado para memorizar las monedas.

6.- Presione de nuevo SET.
Aparecerá en pantalla A1. Introduzca la moneda 1 20 veces.
Aparecerá en pantalla A2. Introduzca la moneda 2 20 veces.
Aparecerá en pantalla A3, y así sucesivamente.
Al terminar aparecerá CL.
La programación ha terminado.

*ejemplo: CL - SET (varios segundos) - A - SET - A1
introduzca 0,50€ 20 veces - A2
introduzca 1€ 20 veces - A3
introduzca 2€ 20 veces - CL*



CAUTION - ATENCIÓN - ATTENTION

ON

ESPAÑOL

La sensibilidad del selector para la detección de la moneda se puede regular mediante los microswitches SW3 y SW4.

Consulte la etiqueta en el propio monedero (zona verde) y ajuste la sensibilidad que desee (3 posiciones).

por defecto (sensibilidad media): SW3 OFF
SW4 ON