

CALIBRACION DE MONEDAS



Pulsamos el botón de arriba durante 5 segundos.
Nos saldrá un "A1" en el display
Introducimos FICHAS hasta que sale de nuevo "A1" parpadeando.
LISTO DESENCHUFAMOS Y ENCHUFAMOS

MUY IMPORTANTE USAR 10 FICHAS DISTINTAS, NUNCA HACERLO CON UNA SOLA